

## Ghidul Utilizatorului

### Instrucțiuni Ceas Bluetooth

În primul rând echipa noastră vă mulțumeste că ați ales DualStore. Acest manual este o trecere în revistă a funcțiilor ceasului, utilitatea lor și modul simplu de operare. Acest dispozitiv poate fi folosit atât timp cât telefonul sau tableta cu care este conectat suportă conexiunea cu un alt dispozitiv inteligent și sincronizarea agendei telefonice astfel oferind o gamă largă de servicii și funcții utile pentru a facilita activitățile de lucru și petrecere a timpului liber.

#### IPHONE:

Pentru utilizarea funcțiilor acestui dispozitiv (afisarea mesajelor pe ceas, notificări etc) va trebui să instalați o aplicație pe telefon numită "SmartBlue". Pentru a instala această aplicație trebuie să mergeți în AppStore și să căutați "SmartBlue".

#### ANDROID:

Pentru utilizarea funcțiilor acestui dispozitiv (SMS, LINE, Facebook, IQ, weather forecast și altele) va trebui să instalați aplicația Smartwatch.apk.

Acces APK metoda 1: Descărcați aplicația scanând codul QR de mai jos.



Acces APK metoda 2: Descărcați de pe Browser.  
Adresă web: www.myuwatch.com/Smart-Watch.apk

După instalarea aplicației, pentru conectarea ceasului la telefonul și pe ceas. Telefonul va căuta ceasul, după ce cauză click pe "Smartwatch" pentru a iniția conexiunea. Va trebui să confirmați atât conexiunea cât și accesul ceasului la contacte și mesaje. Ceasul vă va mai cere sincronizarea datei și a orei. Iconita "C" indică faptul că telefonul și ceasul sunt conectate. După conectare puteți utiliza ceasul potrivit pașilor de mai jos.



Butonul <pornire/oprire/acasă> Apăsare lungă pentru a porni/opri ceasul, și apăsare scurtă pentru a reveni în modul "standby".  
Butonul <înapoi/închide> Apasă pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a închide un apel.

- 1) Missed calls - Afișează apeluri pierdute. În același timp poți apăsa contactul corespunzător.
- 2) Dialed calls - Afișează apeluri efectuate. În același timp poți apăsa contactul corespunzător.
- 3) Received calls - Afișează apeluri primite. În același timp poți apăsa contactul corespunzător.
- 4) All calls - Afișează istoric apeluri complet.

**Notification:** Poate afișa mesaje și alte notificări care apar în bara de notificări a telefonului mobil.

**Music:** Poți controla playerul telefonului de muzică de pe ceas.

**Remote capture:** Deschide/închide camera telefonului, apăsa butonul <confirmă> pentru a face poză (nu funcționează pe iPhone).

**Settings:** Deschizând această funcție vei vedea următorul meniu:

- 1) Clock type - Pentru a selecta analog sau digital.
- 2) Set Time - Reglare ceas.
- 3) Set Date - Reglare dată.
- 4) About watch - Afișează versiune software.

**Anti lost:** Ceasul va suna în momentul în care te îndepărtezi de telefon la o anumită distanță. Deschizând această funcție vei vedea următorul meniu:

- 1) Enable - Activează funcție.

**Power saving:** Activând această funcție, durata bateriei ceasului va crește.

**Ringtones:** Pentru diferite setări tonului apel. Deschizând această funcție vei vedea următorul meniu:

- 1) Mute - Silențios
- 2) Vibration - Vibrație
- 3) Ring 1 - Ton apel 1
- 4) Ring 2 - Ton apel 2
- 5) Ring 3 - Ton apel 3

**Sleep monitor:** Monitorizează calitatea somnului.

**Language:** Schimbare limba ceas.

Butonul <volum> Apasă pentru a deschide interfața pentru ajustare volum.  
Butonul <confirmă/răspunde> În standby apăsați pentru a accesa meniul, funcția confirmă în meniul, funcția răspunde când ești ocupat.

Micrafon - Nu accipari în timpul apelului.  
Port USB - Încărcare baterie.

Difuzor - Nu accipari în timpul apelului.  
Butonii resetare - Apasă acest buton folosind un ac pentru a reseta ceasul.

**Meniul principal:** Funcțiile principale ale ceasului sunt împărțite pe 4 pagini.

**Pagina 1:** Bluetooth, Agendă, Dialer, Mesaje.

**Pagina 2:** Registrul apeluri, Notificații, Muzică, Telecomandă cuprinsă.

**Pagina 3:** Setări, Anti pierdere, Economisire energie, ton de apel.

**Pagina 4:** Monitor somn, Limbă, Pedometrul, Cronometrul.

**Pagina 5:** Stil Meniu, Găsește telefon, Stil ceas, Alarmă.

#### Informații funcții:

**Bluetooth:** Deschizând această funcție vei vedea următorul meniu:

- 1) Bluetooth dialer - căută și conectează cu alte dispozitive prin bluetooth.
- 2) Bluetooth settings - Pornire/oprire bluetooth și schimbare denumire bluetooth.

**Phonebook:** Ceasul conectat poate afișa până la 1000 contacte din telefonul mobil.

**Dialer:** Pe ceasul conectat se pot forma și apăsa numere de telefon.

**Messaging:** Deschizând această funcție vei vedea următorul meniu:

Inbox: Afișează mesaje scurte telefon.

1) Sent messages: Afișează un mesaj trimis de pe telefon.

Call log: Deschizând această funcție vei vedea următorul meniu.

**Pedometer:** Calculează distanța parcursă pe jos în timp (ore, minute, secunde) și numărul de km. Deschizând această funcție vei vedea următorul meniu:

- 1) Pedometer - După ce intri în meniul apăsa butonul fizice pentru a porni funcția.
- 2) Last Record - Ultima înregistrare a minutelor și a km parcursi.
- 3) Step Setting (CMI) - În raport cu înălțimea setare distanță pas.

**Stopwatch:** Cronometru.

**Menu Style:** Setări stil meniul ceas.

**Find phone (găsește telefonul):** Telefonul va suna imediat când deschideți această funcție (nu funcționează pe iPhone).

**Clock Style:** Setări stil ceas (analog/digital).

**Alarm:** Alarmă - Se pot seta până la 5 alarme.

**Sfat:** Bateriia acestui produs nu este detașabilă. Este posibil ca produsul să nu pornească dacă este lăsat descărcat mai mult de o lună. Reîncărcați dispozitivul.

www.dualstore.ro



facebook

YouTube



blog.dualstore.ro