



Manual de utilizare

Declarație manual

Vă mulțumim că ați achiziționat acest telefon mobil.
Acest ghid vă va furniza informații generale și instrucțiuni de operare.
Notă: Utilizați numai accesorii aprobate de producătorul telefonului pentru a vă asigura siguranța. Nerespectarea acestor prevederi încalcă termenii și condițiile garanției. Dacă conținutul și afișajele descrise în acest ghid de utilizare nu se potrivește cu funcționarea reală a telefonului, vă rugăm să utilizați afișajul celui mai real set de telefon. Am rezervat dreptul de a modifica mecanismele telefonului fără notificare. Protejați-vă mediul! Nu străduim să producem produse în conformitate cu standardele globale de mediu. Consultați autoritatea locală pentru eliminarea corespunzătoare.

Informații generale

Securitate

Apel de urgență

În orice țară, puteți apela numărul 112 (sau alt număr de apel de urgență) pentru ajutor în caz de urgență.
Notă: În funcție de natura rețelilor celulare, succesul apelului de urgență nu poate fi garantat.
Măsură de siguranță, vă rugăm să citiți următoarele informații importante pentru a elimina sau a reduce orice posibilitate care cauzează daune și vătămări corporale. Nu utilizați telefoane wireless în timp ce conduceți. Opriți dispozitivele wireless în aeronave. Nu utilizați telefoanele mobile în punctul de realimentare. Nu-i utilizați în apropierea combustibilului sau a substanțelor chimice. Respectați reglementările sau regulile din spitalele și instituțiile medicale. Opriți telefonul.
Utilizați numai accesorii și baterii aprobate. Nu expuneți telefonul la temperaturi extreme de peste +60 grade Celsius (+140 F).

Informații despre baterii

Informații despre încărcare și descărcare

Încărcătorul este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi între 0 și 40 grade C. Nu încărcați telefonul în condiții umede.
Nu străduim să producem produse în conformitate cu standardele globale de mediu. Când un încărcător nu este utilizat, deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu lăsați acumulatorul conectat mai mult de 12 ore, deoarece supraîncălzirea poate scurta durata de viață a acestuia.
Noțiuni de bază

Instalarea și deinstalarea cartelei SIM
Opriți telefonul, scoateți capacul din spate, bateria și altă sursă externă de alimentare. Montați cartela SIM în slotul pentru cartela SIM.

Încărcarea bateriei

Introduceți încărcătorul în mufa din partea unde se află zona de încărcare a telefonului. Conectați încărcătorul la o priză de curent alternativ.

Stergeți

Stergeți mai multe contacte: Stergeți simultan toate contactele marcate. Mutare: mutați persoana de contact din telefon (sau SIM) în SIM (sau telefon). Copiați toate persoanele de contact: Copiați contactul de la telefon (sau SIM) la SIM (sau telefon). Import / Export: Exportați contactele de pe cartela SIM și memoria telefonului / Importați contactul de rezervă de pe cartela de memorie. Trimiteți un vCard: Trimiteți un vCard prin SMS sau Bluetooth. Adăugați în lista neagră: adăugați contactul curent în lista neagră. Altele: Puteți configura numărul de apelare rapidă și puteți verifica starea memoriei.

Mesaje

Aveți posibilitatea să trimiteți și să primiți SMS-uri, precum și să utilizați afișarea apelurilor celulare cu această funcție.

Scrieți un mesaj

Introduceți text, număr de telefon și altel.
Trimiteți: Introduceți numărul de contacte și apoi trimiteți SMS-uri către acest număr. Inbox / Outbox / Mesaj nefinalizat / Cîmne
Această funcție este utilizată pentru a verifica mesajele din căsuța Inbox / Outbox / Drafts / Sent

Sabloane

Unele șabloane de mesaje sunt furnizate în acest meniu.

Serviciul de poșta vocală

Aceasta este similară deviceului de răspuns. Puteți transfera apelul de intrare dacă nu reușiți să răspundeți în mod corespunzător la serverul de mesagerie vocală, unde apelantul poate lăsa un mesaj.

Setările SMS

Aveți posibilitatea să modificați setările SMS, să stergeți mesajul și să verificați capacitatea de Mesaje memorate.

Istoricul apelurilor

Cu această funcție, puteți vizualiza informațiile despre apelurile pierdute, apelurile efectuate, apelurile primite, apelurile respinse și, de asemenea, puteți șterge toate aceste înregistrări prin ștergerea jurnalelor de apeluri. Detalii: Vizualizați detaliile apelului curent
Apelați: Apelați numărul curent.
Scrieți un mesaj: Introduceți direct SMS-urile și trimiteți-le către numărul curent. Adăugați la contacte: Salvați în agenda telefonică.
Adăugați în lista neagră: Adăugați numărul în lista neagră și blocați același număr de telefon pentru a nu vă putea apela.

Selecția benzii: Există patru benzi pentru a alege.

Setările pentru apeluri

Redirecționarea apelurilor: Redirecționați un apel primit la un număr de telefon desemnat în condiții de presare. Această funcție poate fi lansată sau închisă. Apel în așteptare: Rețeaua vă va informa de un apel nou primit în timpul altui apel. Contactați operatorul rețelei pentru a lansa sau închide funcția, deoarece funcția necesită suport pentru rețea. Blocarea apelurilor: configurați dreptul de a apela și de a răspunde. Această funcție necesită suportul de rețea. Puteți lansa sau închide funcția. Altele: Elementul de setări include următoarele: Apelaarea, afișarea timpului de apel, respingerea automată, lista de apeluri, număr apeluri, lanternă, răspuns SMS după respingere.

Parola de securitate

Parola de blocare a telefonului, parola cartelei SIM sau suportul PIN2 cu numere de 4-8 cifre, nu acceptă alte caractere.
Parola implicată a telefonului prestabilită și din fabrică este 1234. PUK / PUK2 sunt necesare de introdus dacă doriți să deblocați cartela SIM. PUK / PUK2 este furnizat de operatorul rețelei. PIN: Deschideți sau închideți funcția de blocare a PIN-ului. Când se declanșează blocarea prin cod PIN, PIN-ul va fi introdus la fiecare pornire. Modificați codul PIN2: Introduceți codul PIN2 corect. După aceea poate fi schimbat (configurarea de securitate SIM2 este identică setării de securitate SIM1.) Blocarea telefonului: Deschideți sau închideți funcția de blocare a telefonului. Când se declanșează blocarea telefonului, parola de blocare a telefonului va fi introdusă la fiecare pornire. Schimbarea parolei: Puteți modifica parola PIN și telefon. Blocarea automată a tastaturii: Setări pentru a bloca tastatura. Aveți opțiuni de 5 secunde, 30 de secunde, 1 minut și 5 minute. Blocați ecranul de la tasta de închidere a unui apel: Deblocare, în modul inactiv, puteți utiliza tasta de Meniu și setați pentru a debloca telefonul. Apelaare fixă: Adăugați numerele pentru apelarea fixă.

Restaurati telefonul la setările din fabrică

Puteți reseta sau restabili telefonul și setările inițiale cu această funcție. Parola implicată este: 1234.

Multimedia

Manager de fișiere

Managerul de fișiere afișează toate fișierele stocate pe cardul de memorie.

FM Radio

Puteți asculta Radio FM cu acest telefon, de asemenea puteți înregistra stația de radio FM pe care doriți să o înregistrați. Căutarea și salvarea automată: căutați și salvați canalele. Listă canale: Redați, editați sau ștergeți canalele salvate. Salvați: Salvați frecvența curentă de redare în lista canalelor. Căutarea manuală: Căutați în mod manual posturile de radio. Mod Difuzor: Redarea funcției FM în modul difuzor (Este activă numai când setul cu cască este introdus). Înregistrați: Înregistrați o piesă din FM care este în curs de audiere. Înregistrare timp: Puteți seta ca funcția FM (Canalul pe care l-ați selectat) să înregistreze la o anumită oră cu această funcție. Înregistrați lista fișierelor: Vizualizați lista fișierelor înregistrate.

Înregistrare audio

Puteți înregistra un clip audio în această funcție. După înregistrare, aveți acces la următoarele Opțiuni: Începeți înregistrarea: Selectați această opțiune pentru a înregistra sunetul. Înregistrați fișierul: Vizualizați fișierele de sunet selectate curent. Formatul fișierului: Puteți alege formatul pentru fișierul de înregistrare AMR sau WAV.

Facebook

Facebook este un site de servicii sociale în Statele Unite, este cel mai important site de partajare a fotografiilor din lume, începând din decembrie 2013, sunt încărcate aproximativ 350 de milioane de fotografii pe zi. Începând cu luna mai 2012, Facebook are aproximativ 900 de milioane de utilizatori.

Jocuri

Sarpe, joc de puzzle casual, jucătorii trebuie să controleze șarpele pe ecran pentru a mânca boabele de fasole, fiecare bucată mică de fasole pe care șarpele o va mânca va face ca corpul șarpelui să crească.

Aplicații

Bluetooth

Alimentare: Porniți sau Opriți funcția Bluetooth
Căutare dispozitive: Căutați dispozitive din apropiere
Dispozitivul meu: Afișați dispozitivul conectat
Nume dispozitiv: Afișați numele dispozitivului Bluetooth
Setări: Puteți deschide sau închide vizibilitatea, sau modifica numele dispozitivului, selectați calea audio, sau selectați memoria de stocare.
Despre: Unele informații despre Bluetooth nativ, cum ar fi numele dispozitivului.

Alarmă

Puteți seta trei alarme astfel încât ceasul de alarmă să sune la o anumită oră cu această funcție.

Calendar

Ecranul va evidenția data de astăzi după afișarea calendarului lunar la introducerea în funcția de calendar.

Informații suplimentare

Probleme frecvente

Telefonul nu poate fi pornit: Când bateria este foarte descărcată, este posibil ca telefonul să nu fie pornit corespunzător. **Schimbati bateria.**
Nu se pot efectua anumite apeluri: - Verificați dacă este setată opțiunea Blocare apeluri. Dacă este setat, este posibil să nu puteți efectua apeluri sau numai anumite apeluri sunt permise.
Apelul meu este preluat de un alt telefon: Verificați dacă este setată redirecționarea apelurilor, apelurile primite pot fi redirecționate către alte numere sau dispozitive.

Mesaj de eroare

Introduceți cartela SIM

Asigurați-vă că ați introdus cartela SIM. Dacă ați instalat-o, dar nu poate fi detectată, încercați să curățați contactele cartelei SIM cu o cârpă uscată. Dacă încă nu funcționează, contactați operatorul dvs. de rețea.

Fără servicii

Dacă vă aflați într-o zonă care nu este acoperită de rețeaua dvs. sau dacă există un obstacol fizic, cum ar fi într-o zonă îndesată, mesajul "Nici un serviciu" va fi afișat pe ecranul de așteptare și nu veți putea să efectuați sau să primiți apeluri. Puteți încerca să vă apropiați de o fereastră pentru o recepție mai bună.
Numai apeluri de urgență: Când vă aflați în afara rețelei dvs., dar în interiorul altei rețele, puteți efectua numai apeluri de urgență.

Introduceți codul PUK

După trei introduceri consecutive de cod PIN greșit, codul este blocat și aveți nevoie de codul PUK pentru a debloca. Contactați furnizorul de servicii.

Garanție

Toate produsele vor fi comercializate împreună cu o Garanție de înlocuire, dar care este limitată doar la defectele din fabricație. Compania ce comercializează acest produs oferă o garanție de 12/24 luni gratuită de service de la data achiziționării. Garanția de service acoperă costul reparației, dar nu include costul pieselor, cum ar fi ecranul LCD și alte părți ale unității. Această garanție exclude accesorii, încărcătoare, cablurile și setul cu cască, dar o prevedere pentru înlocuirea acestora este dată la data achiziționării împotriva defectunilor de fabricație. Această garanție exclude următoarele situații: Produsul a fost reparat, deservit, modificat de o terță parte. Defecțiunea / defectul rezultă din manipularea incorectă, utilizarea incorectă datorată dezastrelor naturale. Taxa de service va fi impusă de acele unități de care garanțiile sunt anulate și pentru produsele care nu sunt în garanție. Garanția este valabilă numai pentru cumpărătorul inițial, cu o dovadă a cumpărării de la dealerul autorizat. Data achiziției trebuie să fie clar identificată. Solicitarea de service din partea clientului trebuie să fie executată și trimisă către director al unității, ca să fie recunoscută și onorată de către centrul de service.

Când indicatorul nivelului bateriei clipește, indică încărcarea bateriei. Când ledul intermitențes clipește, indică că încărcarea este finalizată. În timpul încărcării, telefonul și încărcătorul se va simți cald la atingere. Acest lucru este perfect normal.

Avertizare

Temperatura ambientală de funcționare a încărcătorului este de 0 grade Celsius -50 grade Celsius. Nu îl utilizați când temperatura depășește această limită. Utilizați numai încărcătoare aprobate de producătorul telefonului pentru a vă asigura siguranța. Nerespectarea acestor condiții va încalca termenii și condițiile garanției.

Conectarea la rețea

Cartela SIM

Introduceți cartela SIM de la abonatul de rețea disponibil (cartela SIM) în telefon, înainte de al utiliza. Cartela SIM este furnizată de transportatorul dvs. de rețea. Toate informațiile referitoare la conexiunea la rețea sunt înregistrate pe cartela SIM, așa sunt și informațiile de contact, cum ar fi numele, numerele de telefon și SMS-urile pe care le-ați setat să le stocezi pe SIM. Puteți scoate cartela SIM de la telefon și să-o introduceți într-un alt telefon GSM pentru al utiliza. Cele mai multe telefoane noi vor recunoaște automat cartela SIM.

Conectarea la rețea

Indiferent dacă cartela SIM este deblocată, telefonul va căuta automat rețeaua înregistrată sau altă rețea locală disponibilă. După conectare, numele transportatorului de rețea va apărea în partea de sus a ecranului. Telefonul dvs. este acum în modul de așteptare, pregătit pentru efectuarea și primirea apelurilor.

Scurtături ale butoanelor pentru diferite funcții

Butonul "Sus" pentru Camera
Butonul "Jos" pentru butonul Dedicat
Butonul "Stângă" pentru scrierea mesajelor SMS
Butonul "Dreapta" pentru Radio FM
Apăsăți lung butonul "0 (zero)" pentru lanternă

Meniul principal

Contacte

Puteți memora un număr de telefon în memoria cartelor SIM sau a telefonului. Selectați un contact din fereastra listei de contacte și apăsați tasta LSK pentru a efectua:
Nou: Creați un contact nou în agenda telefonică
Apelare: Apelați contactul curent
Scrieți un mesaj: Introduceți direct SMS-ul și trimiteți-l către numărul de telefon căutat.
Adăugați în lista neagră: Adăugați contactul curent în lista neagră și blocați același număr pentru a nu vă putea apela.

Stergeți: Ștergeți jurnalele curente

Stergeți toate: Ștergeți toate jurnalele curente.
Marcare: Marcare (demarcare) Marcați toate jurnalele de apeluri, apoi puteți să editați: Ștergere sau Scriere mesaje.

Setări

Profiluri

Întrai la setări la Profiluri pentru a utiliza funcția, se va afișa lista cu moduri de profiluri, inclusiv General, Silențios, Întâlnire, Setul cu cască și Bluetooth. Activare: Apăsăți butonul OK pentru a activa modul de profil. Personalizați (personalizați modul de profil după cum urmează):
Setări ton: Selectați tonul de apel pentru SIM1 / SIM2. De asemenea, puteți selecta tonul de apel de pe un card TF.
Volum: Setați volumul pentru tonul de apel, mesaje, și al tonului pentru taste. Tipul de alertă: Setați tipul de sonerie, de exemplu, numai pe sonerie, numai vibrații și numai vibrații apoi sonerie.
Ton suplimentar: Listă incluzând Avertismentele, Erori, etc.

Conectare

Modul de răspuns: Când această funcție este activată, în afara de RSK și tasta de răspuns, alte taste trebuie să răspundă la telefon. Luminiile de fundal LCD: Selectați timpul de oprire a ecranului. Aveți opțiuni de 5 secunde, 15 secunde, 30 de secunde și 45 secunde.
Notă: După conectarea setului cu cască, tonul de apel va ieși din setul cu cască, precum și din telefon, atunci când există un apel sau un mesaj de intrare.

Setările telefonului

Puteți personaliza funcțiile preferate ale telefonului pe baza interesului dvs. cu această funcție.
Data și ora: Puteți seta ora, data și formatul pentru telefon.
Programare pornire / oprire: Telefonul se poate porni / opri în funcție de ora presetată.
Setări de limbă: Setați limba curentă a sistemului

Setări de afișare

Setări pentru fundal: Setați o imagine ca imagine de fundal.
Setări de afișare în așteptare: Pornit, acesta va fi afișat în interfața de așteptare. Contrast: Reglați contrastul de afișare.
Iluminare din spate: Setați timpul de iluminare implicit.
Timp de iluminare a tastaturii: Setați durata luminii de fundal a tastaturii.

Setări dual SIM

Puteți seta starea rețelei dvs. de telefon, inclusiv modul de așteptare, Răspundeți de un SIM original, Setați numele SIM.

Setări de rețea

Setarea rețelei SIM: Puteți selecta rețeaua prin automată sau manuală.

Player Audio

Vă puteți bucura de muzică cu această funcție. Puteți utiliza următoarele taste pentru redare.

Tastă	Funcție
Stângă	Apăsăți pentru a comuta la un cântec anterior cu cursorul. Apăsăți și țineți apăsat: pentru a derula înapoi.
Dreapta	Apăsăți pentru a comuta la un cântec anterior cu cursorul. Apăsăți și țineți apăsat: pentru a derula înainte.
OK	Apăsăți pentru a reda / pausa.
Sus, Jos	Apăsăți pentru a mări și a reduce volumul.

Camăra foto

Cu această funcție, puteți să faceți poze. Apăsăți OK, pentru a accesa fereastra de vizionare. Operații pentru camera, opțiunile dvs. includ: Vizualizator de imagini: Introduceți în dosarul albumului. Mai multe opțiuni: Puteți comuta modul DC / DV, puteți modifica efectele și altel.
Setări: Puteți selecta diferite dimensiuni, calitate, bandă și altel.

Vizualizator de imagini

Puteți vizualiza fotografiile prinse cu ajutorul acestei funcții.

Player Video

Puteți reda videoclipuri cu această funcție. Puteți utiliza următoarele taste în timpul redării.

Tastă	Funcție
Stângă	Apăsăți pentru a derula înapoi. Apăsăți și țineți apăsat: pentru a derula continuu înapoi.
Dreapta	Apăsăți pentru a derula înainte. Apăsăți și țineți apăsat: pentru a derula continuu înainte.
OK	Apăsăți pentru a reda / pausa.
Sus, Jos	Apăsăți pentru a mări și a reduce volumul.

Înregistrare video

Cu această funcție puteți înregistra câteva momente interesante. Pentru mai multe informații, citiți prezentarea camerei foto. În aplicația de înregistrare video, opțiunile dvs. includ: Consultați la cameră: Consultați la interfața camerei foto. Setări video: Configurați parametrii video.

Adăugați o nouă programare:

Selectați Meniu - Adăugați o nouă programare - Scrieți detaliile programului - Selectați Stocare.

Sarcini

Este posibil să se creeze câteva evenimente de reamintire.

Calculator

Apăsăți tasta OK pentru a vizualiza rezultatele calculului. Apăsăți tastele sus, jos, stânga, dreapta și OK pentru a selecta +, -, *, /, = respectiv. Apăsăți C pentru a șterge cifra.

Lanternă

Porniți sau opriți lanternă.

Ceas mondial

Puteți vedea ora locală curentă din diferite țări.

Cronometru

Un instrument de sincronizare.

Convertor de unități

Greutatea pe care o puteți alege Kg-uncie sau kg-pound pentru conversia de unități.
Durată: Puteți alege kilometri-metri, metri-picioare sau centimetri-inch pentru conversia unității.

Servicii Internet

Browser de internet. Toate funcțiile acestui meniu vor funcționa numai dacă GPRS-ul este activat pe cartela SIM.
Opțiune: Puteți să accesați pagina principală și să modificați setările prestabilite, cum ar fi setările contului.

STK

Doar legat de suportul pentru cărtele SIM care este necesar în acest serviciu.

Facebook

Facebook este un site de servicii de social networking în Statele Unite, este cel mai important site de partajare a fotografiilor din lume, începând din decembrie 2013 încărcări aproximativ 350 de milioane de fotografii pe zi. Începând cu luna mai 2012, Facebook are aproximativ 900 de milioane de utilizatori.

Certificat de garanție	
Informații	
Nume	
Adresă	
Model	
Nr. Telefon Contact	
Seria IMEI	
Dealer/Magazin	
Număr factură	
Adresă Email	
Data cumpărării	
Stampilă firmă	
Semnătură client	

Pentru alte detalii, specificații sau întrebări legate de produsele noastre accesați WWW.DUALSTORE.RO

E-mail contact@ualstore.ro