

Manual instructiuni tableta Beneve

1. Funcția de bază

1. Dimensiune LCD: 7 "TFT-LCD, rezoluție: 1024 * 600;

2. OS: Android 7;

3. Conectivitate la rețea: WiFi 802.11b / g încorporat,

4. Format multimedia acceptat:

Formate audio acceptate: MP3, AAC, WMA, OGC, WAV, AC3, FLAC etc.

Formate video acceptate: MPEG4, H.264, H.263, DivX, WMV etc.

5. Setări de consum de energie: luminozitatea ecranului LCD și ecranul de blocare pot poate fi reglat liber, poate seta timpul de așteptare.

6. Panou tactil: ecran capacitiv multi-touch;

7. Senzor: senzor G încorporat, suport pentru rotația ecranului și jocuri gravitaționale;

8. Limba: Suportă mai multe limbi;

9. Intrare / ieșire audio / video: microfon sensibil încorporat, difuzor încorporat, ieșire pentru căști stereo;

10. Port I / O: port Micro USB * 1, căști * 1, slot pentru card TF * 1, DC * 1;

11. Tastă: tasta de pornire, tasta de volum +/-, tasta de resetare;

12. Temperatura de funcționare: 0 ° până la 35 ° C.



2. Interfață periferică

Instrucțiuni:

- 1.Tasta de alimentare
- 2.JackMufă pentru căști
- 3.Port micro USB: conectați-vă la computer,
- 4.Jack Mufă DC
- 5.KeyTasta de control volum
- 6.Resetați cheia(carcasa spate)
- 7.Microfon
- 8.CameraCamera frontală: 0.3MP
- 9.Camera spate: 2.0MP
- 10.Slot Slot pentru card TF
11. Difuzor

3. Copii desktop

Deschideți modul desktop pentru copii

Mai întâi faceți clic pe „părinți”, vor apărea sfaturi „cum să deschideți blocarea copiilor” sus, conform sfaturilor de pe ecran, faceți clic pe „start”, după pagina următoare fereastra „alegeți să utilizați aplicația” pop-up și selectați „copii desktop”, faceți clic pe „Întotdeauna”, apoi intrați în modul desktop pentru copii.

Blocarea originală pentru copii este validarea multiplicării.

Interfața părinților

(1) Gestionati aplicațiile

Puteți adăuga setări la „joc”, „carte”, „animație”, „carte” din local resurse.

(2) Familia

Pentru a vizualiza informații despre părinți și pentru a le adăuga copiilor.

(3) blocare pentru copii

Operațiunea pentru ieșirea din modul pentru copii, a existat două moduri, „multiplicare validare "și" cod PIN ”.

(4) Controlul timpului

Pentru a configura când se joacă și când se odihnesc pentru copii.

(5) Setări

Introduceți setările, actualizările de software și feedback-urile pot fi detectate și o descriere despre desktopul copiilor.

Interfața pentru copii

Sub desktopul pentru copii, faceți clic pe capul corespunzător pentru copii portret, pentru a intra pe desktop pentru copii.

Accesorii

Cablu micro USB, manual

4. Operațiune de bază

1. Operațiuni comune

A. Cheia de alimentare

Pornire: apăsați tasta de pornire timp de două secunde pentru a porni automat.

Oprire: apăsați tasta de pornire timp de două secunde la pornire, va fereastra pop-up întrebând, selectați oprirea și determinați.

Oprire forțată: apăsați tasta de resetare, dispozitivele se vor opri;

Inactiv / Trezit: Apăsați scurt tasta de pornire, puteți comuta în stare de repaus / a trezi.

B.MIRCO USB

Comunicare între dispozitive și computere

(1) După ce porniți computerul, conectați-vă la dispozitive și computer

Cablu USB.

(2) Când apare

pictogramă din partea de jos a barei de stare, dați clic pe stare

zona de notificare alegeți „USB conectat” → „Activați stocarea USB”,

solicitați „stocare USB în uz”;

(3) Operați sistemul de fișiere prin computer, cum ar fi copierea, ștergerea, Modificați, etc. Dispozitivul poate accepta formatul multimedia, vă rugăm să consultați capitolul anterior.

(4) După ce ați terminat operațiunea sistemului de fișiere, faceți clic pe „Dezactivați stocarea USB”, puteți verifica dacă operațiunea are succes sau nu prin managerul de fișiere.

(5) Scoateți USB.

Incarca bateria

Vă rugăm să încărcați în următoarele situații:

(1) Când pictograma bateriei este goală.

(2) Sistemul se oprește automat (Opriiți imediat după repornire).

Metoda de încărcare: Folosind adaptorul de alimentare DC jack, conectați mufa DC de dispozitivul și apoi introduceți adaptorul de curent alternativ în priza de alimentare încărcat, când pictograma bateriei este afișată 100%, adică declară bateria încărcarea este plină.

Verificați starea bateriei:

Intrați în „Setare” → „Despre Tablet PC” → „Mesaj de stare”,

verificați starea bateriei și nivelul bateriei.

Conectați dispozitivul USB

Utilizați linia OTG echipată, conectați pe o parte portul USB, pe alta

conectați dispozitivul USB, cum ar fi mouse-ul USB 、 tastatura 、 Hub, se poate

funcționând fără nicio înființare.

Cardul C.TF

Va apărea 3 disc detașabil atunci când sunteți conectat la computer, primul este Discul de stocare încorporat, al doilea este discul cardului TF. (Nu se va deschide fără TF card), al treilea este discul de sistem (nu se va deschide implicit)

Card TF: Conectați cardul TF la casetă (starea depusă arată „cardul este introdus în ”) atunci cardul TF este identificat, Tableta poate citi și reda toate fișiere acceptate.

2. Aplicație funcțională

Wireless și rețea

WIFI

(1) Faceți clic pe butonul Deschidere din partea dreaptă a WIFI, după câteva secunde ecranul din partea dreaptă va căuta în toată lista hotspot WIFI.

Notă: dacă wifi în stare deschisă, acesta se va conecta automat la rețea odată ce ați folosit pentru a conecta acest hotspot, cu excepția cazului în RSD sau restaurare din fabrică setare.

(2) Faceți clic pentru a vă conecta la rețea, introduceți informații despre rețea și faceți clic pe „conectare” va căuta în rețeaua WIFI și va stabili o conexiune.

(3) Dacă este conectat la rețeaua fără fir, bara de stare din zona din dreapta va apărea o stare a pictogramei rețelei wireless.

Notă: Dacă doriți să vă conectați la Wi-Fi care a fost configurat, vă rugăm să contactați la gestionarea rețelei WIFI pentru a obține parola WIFI.

pictograma de rețea.

Ethernet

(1) Închideți altă rețea, cu excepția Ethernet;

(2) După conectarea cablului OTG, introduceți placa de rețea USB în USB

port;

(3) Intrați în configurare-> Mai mult-> Ethernet, alegeți „folosind Ethernet”, până când apare o pictogramă conectată în colțul din stânga sus al ecranului.

Informații despre echipamente

(1) Voce: setați volumul media, volumul de informare, volumul alarmelor și reamintirea sistemului

voce;

(2) Afișaj: setați luminozitatea ecranului, tapetul, rotația ecranului, timpul de repaus al ecranului,

dimensiunea fontului, senzorul G și adaptarea ecranului;

PS: După reglarea automată a luminozității, luminozitatea dispozitivului va varia în funcție de întuneric

și lumină;

(3) Stocare: poate afișa spațiul aplicației și ocuparea acesteia, date stocabile informații despre capacitatea dispozitivului de stocare și spațiu extern;

(4) Baterie: poate verifica starea bateriei și utilizarea acesteia;

(5) Aplicație: Poate verifica și aplicația (descărcată / card SD / rularea / toate aplicațiile) poate face dezinstalarea, eliminarea datelor etc.

Informații personale

(1) Conturi și sincronizare: vizualizați contul curent și informațiile contului de sincronizare;

(2) Serviciu bazat pe locație: vizualizați informațiile despre locația curentă prin wifi sau mobil

rețea;

(3) Siguranță: utilizatorul poate efectua următoarele setări: protecția ecranului, criptarea dispozitivului,

gestionarea dispozitivelor și stocarea acreditării etc.

(4) Limbă și metodă de introducere: setați limba de afișare a sistemului, metoda de introducere,

ieșirea limbii și viteza indicatorului;

(5) Copiere de rezervă și resetare: eliminați toate informațiile de configurare și datele de pe dispozitiv, cu excepția

aplicația încorporată.

Informatii despre sistem

Data si ora

(1) Determină automat data și ora: folosind valorile furnizate de rețea;

(2) Determină automat fusul orar: utilizați fusul orar furnizat de rețea;

(3) Anulați actualizările automate, puteți seta manual data, fusul orar și timp;

(4) Setați formatul orei / datei.

Despre dispozitiv

(1) Mesaj de stare: pentru a vizualiza starea bateriei, puterea bateriei și alte informații;

(2) Informații despre software: Pentru a vizualiza informații despre dispozitiv, versiunea firmware-ului, nucleul

versiunea și numărul versiunii software-ului

3. Managementul aplicației

Program de instalare

(1) Copiați programul de instalare pe dispozitiv (sau USB extern: card TF, disc U);

(2) „Configurare” - „siguranță” - alegeți „sursă necunoscută” (Activat ca implicit, nu este necesar.)

Fă-o. Dacă utilizatorul dezactivează manual această opțiune, ar trebui să o activeze pentru a crea

instalare);

(3) Deschideți „gestionarea fișierelor” Explorer și găsiți locația acestui APK este ok;

(4) Faceți clic pe acest APK și „Instalați” conform sfaturilor, apoi faceți clic pe „Terminat” este ok.

10

Dezinstalați programul

În mod normal, pot dezinstala numai aplicațiile instalate de utilizator, proprii din fabrică aplicația nu poate fi dezinstalată.

Prima metodă:

(1) „Setare” → „Program de aplicație”, faceți clic pe aplicația pe care trebuie să o dezinstalați pe

ecran partea dreaptă;

Notă: Doar aplicația din „descărcat” și „Card SD” poate fi dezinstalată

(2) aplicația „descărcată” și „card SD” din listă, găsiți programul dorit eliminați și dezinstalați, faceți clic pe aceste programe;

(3) În interfața „informații despre aplicație”, faceți clic pe „Dezinstalare” și urmați solicită să finalizați procedura de dezinstalare.

Notă: Unele aplicații au funcție de memorie, își vor aminti de cele anterioare cont și conținut conex, cum ar fi: mail, QQ și așa mai departe. Dacă nu doriți să continuați computerul dvs. pentru a păstra informații personale, cum ar fi conținutul e-mail, contul QQ numărul, puteți face clic pe butonul „Ștergeți datele”

în „informații despre aplicație”

interfață ”pentru a șterge informațiile personale rămân în local.

Metoda a doua:

În interfața meniului principal, apăsați lung articolele vor fi descărcate, interfața la săriți la ecranul principal, când pe ecran apare pictograma „Dezinstalare” în partea de sus, mutați

degetul în sus, trageți elementele de care aveți nevoie pentru a dezinstala pe pictograma „Dezinstalare” și mutați

degetul când culoarea de fundal a proiectului devine portocaliu, apoi urmați solicită să finalizați procedura de dezinstalare.

11

5. Întrebări frecvente și răspunsuri

FAQ

Răspuns

Vă rugăm să confirmați că MID-ul este electric sau nu,

Nu se poate porni ?

și conectați încărcătorul pentru a verifica din nou, dacă tot nu se poate porni după încărcare, vă rugăm să ne contactați.

* Observație: Bateria în stare foarte scăzută, trebuie încărcată puțin timp.

Nu se poate încărca / descărca

sau nu pot găsi acest MID

pe calculator?

Vă rugăm să confirmați : A. MID dacă se conectează cu computerul cu succes B.

Spațiul de stocare al MID este plin sau nu C. Cablul USB este bun sau nu A. Apăsăți tasta

POWER neglijent B. Verificați timpul de dormit. Apăsăți din nou tasta POWER opriți? De

ce nu se poate schimba ecranul ? Confirmați că senzorul G este pornit sau oprit. Opre

Dead Apăsăți tasta Reset, apoi reporniți. Nu pot încărca ? Confirmați că încărcătorul este

bun sau nu, dacă încărcătorul este deteriorat, Vă rugăm să cumpărați un încărcător

disponibil Imposibil de vizualizat fotografia mea ? Poate că acest MID nu acceptă formatul

foto sau foto. Vă rugăm să verificați specificația. Nu pot reda muzică ? Poate că acest MID

nu acceptă formatul dvs. de muzică. Vă rugăm să verificați specificația. Nu pot reda un

videoclip ? Poate că acest MID nu acceptă formatul dvs. video. Vă rugăm să verificați

specificația. Pot șterge pozele, muzică sau videoclip în exterior dispozitiv de stocare? Da, poti. Pot șterge pozele, muzică sau videoclip în MID memorie? Da, poti. 12 6. Întrețineți ghidul Pentru a îmbunătăți performanța produsului, pentru a-și prelungi durata de viață, realizați articole de mai jos :

Da, poti.

12

6. Întrețineți ghidul

Pentru a îmbunătăți performanța produsului, pentru a-și prelungi durata de viață, realizați articole de mai jos :

1. Utilizatorii nu pot dezasambla produsul în mod privat, dacă au nevoie de servicii de reparații, cu amabilitate

contactați distribuitorii autorizați ai BENEVE, distribuitorul va furniza servicii pentru produsul pe care l-ai adus.

2. T, funcționează conform instrucțiunilor din manualul de utilizare, pentru a evita cauzele de probleme prin operare nereglementată.

3. Sistemul SW va ocupa memoria internă, astfel memoria internă va fi mai mică decât capacitatea de memorie care a marcat.

4. Vă rugăm să configurați volumul adecvat, nu este potrivit pentru a seta un volum puternic

atunci când utilizați căști, când nu a căzut, vă rugăm să reglați volumul sau să opriți utilizare.

5. Nu-l utilizați atunci când conduceți sau lucrați pe stradă.

6. Vă rugăm să păstrați-l într-un mediu bun, departe de lumină puternică, uscat sau mediu de umiditate. Vă rugăm să nu-l utilizați în medii cu temperatură ridicată, umiditate ridicată și praf. Pentru a evita viața sa

7. Nu cădeți în jos sau coliziune sau șoc de aceasta, altfel va cauza ecranul spart sau nu se poate afișa.

8. Departe de apă sau alte lichide.

9. Folosiți o cârpă moale curată pentru a o șterge.

10. Păstrați-l cu putere.

În ceea ce privește actualizarea și îmbunătățirea produsului, funcționează SW-ul echipamentului

interfața și funcțiile pot exista o mică diferență față de manualul de utilizare. Noi vă scuzați profund pentru neplăcerile cauzate.

Garantia produsului este de 12 luni persoane juridice și 24 luni persoane fizice

Garantia nu se asigură în caz de:

Daune cauzate de factori umani, inclusiv condiții anormale de muncă folosit și daune cauzate de neconformarea manualului de instrucțiuni etc. B. Utilizatorul își dezassemblează în mod privat propria mașină, modificată sau non-întreținută unității UNPROFOR. C. Datorită daunelor de forță majoră (inundații, incendii, cutremure, fulgere etc.) , lovituri, crapături, produs îndoit, urme lichide, oxizi.

Conținut set tableta Beneve

1. tableta portabilă
2. cablu usb
3. manual instrucțiuni
4. încărcător rețea 220v