



Blackview

— Bucurați-vă de viața inteligentă —

Seria HERO 10






1 Cum se introduce cardul



Pentru a vă asigura că smartphone-ul dvs. poate apela, puneți cartela SIM în următoarea ordine.

- Apăsați știftul cardului în orificiul lateral, apoi tava pentru carduri se ridică și trageți-l afară.




- Scoateți slotul pentru card și plasați cardul Nano sau cardul Nano cu partea metalică în jos.

Asigurați-vă că unghiul de țesire este aliniat cu unghiul de țesire al slotului pentru card și plasat în slotul corespunzător pentru card.



- Cu telefonul în sus, introduceți suportul pentru card în telefon în direcția săgeții.




2 Cum să pornești

Baterie nedetașabilă


Apăsați butonul de pornire timp de 3-5 secunde pentru a porni

3 Cum se trimite SMS, MMS

SMS

- Deschideți aplicația SMS
- Selectați Informații noi
- Introduceți un număr de telefon sau răsfoiți-vă contactele
- Selectați Editați informații și introduceți textul dvs
- Trimite 

MMS - video

- Când scrieți un mesaj text Selectați
- imagini, videoclipuri sau alte fișiere pe care doriți să le adăugați, chiar și Puteți face o nouă fotografie sau un videoclip imediat.
- Selectarea sau trimiterea 

4 Setări de schimbare a limbii

- Meniul principal--setări-setare sistem--limbă și metoda de introducere
- Limba și metoda de introducere a textului--limbă--adăugarea limbii
- Selectați limba de care aveți nevoie, sistemul va reveni automat la interfața de limbă.
- Selectați pictograma de după bara de limbă și trageți-o în primul.

5 SAR

- Raportul maxim de absorbție a radiațiilor electromagnetice (SAR) al acestui produs este 2,0 W/kg.
- În conformitate cu cerințele standardului național GB 21288-2007.

6 Siguranță - Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, trebuie să respectați cu strictețe următoarele reguli

- Telefonul trebuie să fie la cel puțin 15 cm distanță de orice implant medical sau dispozitiv de reglare a ritmului și nu puneți niciodată dispozitivul în buzunarul hainei.
- Nu expuneți dispozitivul și alte baterii împreună cu temperaturile ridicate sau cu echipamente care generează căldură, cum ar fi lumina soarelui, încălzitoare, cuptoare cu microunde, cuptoare sau încălzitoare de apă. Supraîncălzirea bateriei poate provoca o explozie.
- Când încărcarea este completă sau nu se încarcă, deconectați încărcătorul de la dispozitiv și deconectați încărcătorul de la priză.
- Dacă dispozitivul este echipat cu o baterie care nu poate fi detașată, nu înlocuiți singur bateria pentru a evita deteriorarea bateriei sau a dispozitivului.
- Utilizarea unei surse de alimentare, încărcător sau baterie neaprobate sau incompatibile poate provoca re, explozie sau alte pericole.
- Nu dezamblați sau resetați bateria, nu introduceți alte obiecte, scufundați în apă sau în alte lichide pentru a evita scurgerea bateriei, supraîncălzirea, re sau explozia.
- Nu scăpați, zdrobiți, zgâriați sau perforați bateria pentru a evita supunerea bateriei la o presiune externă excesivă, ceea ce duce la scurtcircuit intern și supraîncălzire a acestuia. baterie.
- Compania nu își asumă responsabilitatea pentru accidente cauzate de echipamente de încărcare nestandardizate.
- Prin prezenta, Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd declară că acest lucru tipul de echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://support.blackview.hk/download/2>

Utilizați cu grijă căștile, poate că o presiune excesivă a sunetului din căști și căști poate provoca pierderea auzului.



- Restricții în banda de 5 GHz:

În conformitate cu articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE, ambalajul arată că acest echipament radio va fi supus unor restricții atunci când este introdus pe piață în Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (E), Grecia (EL), Spania (ES), Franța (FR), Croația (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Malta (MT), Țările de Jos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), Regatul Unit (UK), Turcia (TR), Norvegia (NO), Elveția (CH), Islanda (IS) și Liechtenstein (L).

Funcția WLAN pentru acest dispozitiv este limitată la utilizarea în interior numai atunci când funcționează în intervalul de frecvență de la 5180 la 5240 MHz.



ES	LU	RO	CZ	FR
HU	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	UK	TR	NO
CH	IS	LI		

- Declarație: Echipamentele noastre care acceptă 5G Wi-Fi îndeplinesc toate standardele UE de mai sus. În caz contrar, nu îndeplinesc standardele de mai sus.

Obiectul declarației descrise mai sus este în conformitate cu cerințele esențiale ale legislației relevante de armonizare a Uniunii: Directiva privind echipamentele radio RED (2014/53/UE).

7 Întreținere

- Înțelegeți bine întreținerea acestui telefon mobil pentru a utiliza telefonul mobil mai sigur și mai eficient și pentru a prelungi durata de viață a telefonului mobil cât mai mult posibil.
- Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manual pentru a deschide telefonul, a dezasambla accesoriile și nu încercați alte metode.
- Vă rugăm să evitați căderea, lovirea sau scuturarea telefonului. Manipularea brutală a telefonului poate cauza ruperea ecranului, deteriorarea plăcii de circuite interne și a structurii delicate.
- Nu utilizați solvenți chimici sau detergenți pentru a vă curăța telefonul. Ștergeți carcasa telefonului cu o cârpă moale de bumbac umezită cu apă sau cu un săpun delicat.
- Curățați lentila cu o cârpă curată, uscată și moale. (Exemplu: obiectivul camerei) și afișaj.
- Dacă întâmpinați o imagine anormală, cum ar fi o blocare în timpul utilizării, metoda de procesare este următoarea: Pentru un telefon mobil care nu poate scoate bateria, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire mai mult de 12 secunde, telefonul mobil va fi forțat să restart (debloca telefonul la repornire) Poate rezolva bug-ul general; pentru telefonul mobil care poate scoate bateria, vă rugăm să scoateți bateria, apoi introduceți bateria și reporniți-o pentru a rezolva eroarea.
- Când încărcătorul nu este în uz, vă rugăm să deconectați-l de la priză. Nu conectați bateria care a fost încărcată complet la încărcător pentru o perioadă lungă de timp, deoarece supraîncărcarea va scurta durata de viață a bateriei.